
276
240
340
304
900
574
266
80
200
180
320
140
96
60
230
54
36
46
72
70
19
49
135
108
90
122
112
228
210
94
64
120
78
SECTION "ABCDEF"
SECTION "GG"
SECTION "HH"
MODEL TR130c ASSEMBLY